



СХЕМА СБОРКИ КАРНИЗА

- 1 Освободите направляющие 1 и 2* от защитной пленки.
- 2 Отметьте на стене места монтажа держателей 3 и установите их с помощью прилагаемых крепежных элементов.
- 3 Наденьте на направляющие кольца с крючками 4.**
- 4 Наденьте наконечники 6, заглушки 7* и зафиксируйте винтами на направляющих.
- 5 При установке направляющих старайтесь не поцарапать их при перемещении в держателях. Для этого отверните винты (для изображенного на рисунке вида держателя – это винт 5), так чтобы они не выступали над внутренней поверхностью держателей.
- 6 Вставьте направляющие в держатели.
- 7 Выровняйте направляющие относительно окна и зафиксируйте их положение винтами держателей 5.

* Относится только к двойным карнизам.

** Если Вы предполагаете использовать более двух держателей, предварительно разделите кольца на направляющих на группы по числу пролетов между держателями.